

type

D232SC-CABV

(D-SUB9P プラグ ⇄ D-SUB9P プラグ)

コネクタ変換

はじめに・・・

このたびは、D232SC-CABV をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書及び関連するハードウェア・ソフトウェアのマニュアル等をよくお読みください。

1. 概要

本製品はパソコン (D-SUB9P) 接続用のバーコードリーダーやケーブルを三菱電機製シリアルコミュニケーションユニットと接続するためのコネクタ変換インタフェースケーブルです。

●対応製品

三菱電機製シリアルコミュニケーションユニット (RS-232)


2. 接続方法



D232SC-CABV



バーコードリーダー



QJ71C24N,
RJ71C24-R2等
RS-232

D-SUB9P
プラグ

D-SUB9P
プラグ

D-SUB9P
レセプタクル

シンプルCPU通信



D232SC-CABV



DAFXIH-CABV



RJ71C24,
RJ71C24-R2

D-SUB9P
プラグ

D-SUB9P
プラグ

D-SUB9P
レセプタクル

D-SUB25P
プラグ

MELSEC-ACPU

本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。海外への持ち出しに関しましてはお客様の責任において法令に従い実施されるものと致します。
本製品は外国為替及び外国貿易法の「リスト規制品」に該当しません。日本国外への持ち出しの際も、国連武器禁輸国・地域（輸出令別表第3の2の地域）を除き、輸出許可申請は必要ありません。本製品はキャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第1の16項に該当します。キャッチオール規制で定められている要件に該当する場合は輸出許可が必要です。

【安全保障貿易管理関連について】

経済産業省 安全保障貿易管理 (<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>)
財団法人 安全保障貿易情報センター (<https://www.cistec.or.jp/>)

安全に関するご注意

- ⊘ 分解・改造や直接半田付けしない
- ⊘ 対応機種以外には接続しない
- ⚠ 抜き差しはコネクタ部を持って行う
- ⚠ 機器の電源を切ってから抜き差しを行う



ダイアトレンド株式会社

〒530-0011大阪府北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB 28F
商品購入に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9339
東京 (03) 4589-8002
技術に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9444
東京 (03) 4589-8001

e-mail info@diatrend.com